



QUEL MODELE D'IMPRIMANTE PEUT-ON CONNECTER SUR UN MS4E, MS4-3 ou MS4-5

ATTENTION!

Le MS4-3 et le MS4-5 disposent d'une interface parallèle.

Le MS4e dispose d'une interface USB 1.1. Nécessite PROM version 1.20 ou supérieure pour USB.

Les MS4e, MS4-3 et MS4-5 gèrent 3 types d'imprimantes externes :

- **Type 1:** Toutes imprimantes compatibles DOS et comportant l'émulation logiciel ESC/P2. Dans ce cas les histogrammes sont imprimés en graphique.
- **Type 2:** Toutes imprimantes compatibles DOS en mode caractères. Dans ce cas les histogrammes sont imprimés à l'aide des caractères x ou X..
- **Type 3:** Imprimante avec interface parallèle CENTRONICS ou (USB) et langage PCL niveau 3 (PCL3) ou supérieur. Dans ce cas les histogrammes sont imprimés en mode graphique.

Attention! Le type 3 n'est disponible qu'à partir de la version 2.1 ou supérieure du programme MS4 (Menu/Système pour afficher la version).

IMPORTANT: Ne pas oublier de choisir le type d'imprimante sur le MS4e, MS4-3 ou MS4-5 (Menu/Système/Impression) avant de connecter votre imprimante.

Toutes les imprimantes listées dans le tableau ci-dessous ont été testées par MELET SCHLOESING Laboratoires.

(// signifie interface parallèle et compatible MS4-3 ou MS4-5. USB signifie interface USB 1.1 ou 2.0 et compatible MS4e.)

TYPE	MARQUE	MODELE
1	EPSON	Stylus 800 (//) Stylus Color 440 (//) Stylus Color 460 (//) Stylus Color 600 (//) Stylus Color 660 (//) Stylus Color 740 (//) Stylus Color 800 (//) Stylus Color 850 (//) Stylus Color 880 (//) Stylus Color 900 (//) Stylus Color 980 (//) Stylus Color 1520 (//) Stylus Color 3000 (//) Stylus Color C80 (//) Stylus Photo 750 (//) Laser EPL6100 (// et USB) LX-300 (//) LX-300+ (//) LX-850 (//) LX-800 (//) Configuration micro-interrupteurs (L = LOW; H = HIGH) SW1: LLHHHLHHL SW2: LLLL





2	CANON	Doivent être configurées en mode émulation graphique EPSON. BJC 50 (/) BJC 80 (/) BJC 85 (/) BJ 200 (/) BJC 250 (/) BJ 300 (/) BJC 4100 (/) BJC 4300 (/) BJC 4400 (/) BJC 4650 (/) BJC 5500 (/)
3	HEWLETT PACKARD	HP Deskjet 450 Ci (/ and USB) HP Deskjet 540 (/) HP Deskjet 540C (/) HP Deskjet 640 C (/) HP Deskjet 670 C (/) HP Deskjet 840 C (/) HP Deskjet 870 Cxi (/) HP Deskjet 890 C (/) HP Deskjet 920 C (/) HP Deskjet 940 C (/) HP Deskjet 970 CX (/) HP Deskjet 3816 (/) HP Deskjet 3820 (/) HP Deskjet 5550 (/) HP Deskjet 5650 (/ and USB) HP Deskjet 5652 (/ and USB) HP Business Inkjet 1200 (/ et USB) HP Laserjet 4L (/) HP Laserjet 5L (/) HP Laserjet 5000 N (/)
4	LEXMARK	Lexmark E250d Laser (/ and USB) Lexmark E240 Laser (/ and USB) Lexmark E232 Laser (/ and USB)
5	SAMSUNG	Laser ML2570 (/ and USB) Laser ML2571N (/ and USB) Laser ML3471ND (USB et parallèle)
6	OKI	B2400
7	BROTHER	Brother HL-5240 L (parallèle)
8	Autres	Nous consulter avant tout achat.

